

Désappairez ou supprimez un appareil de votre R-LINK

- Depuis R-LINK, accédez au Menu > Téléphone > Réglages > Liste des appareils.
- Cliquez sur l'icône « Téléphone » et « Média ».
- Le message suivant apparaîtra : « Voulez-vous déconnecter votre appareil » et cliquez sur « Ok ».

Si vous souhaitez supprimer un appareil de la liste mémorisée depuis R-LINK :

- Accédez au Menu > Téléphone > Réglages > Liste des appareils.
- Cliquez sur l'icône « Téléphone ».
- Sélectionnez le menu contextuel.
- Cliquez sur « Effacer appareil ».
- Cochez l'appareil et cliquez sur « Supprimer » en bas de l'écran.
 L'appareil est maintenant supprimé du R-LINK.