RENAULT
La vie, avec passion

# R-LINK

## Appairez votre téléphone Android avec R-LINK

Pour appairer votre téléphone Android à votre R-LINK :

La procédure d'appairage d'un téléphone portable sur le R-LINK peut s'effectuer soit à partir du téléphone, soit à partir du R-LINK. Cette procédure peut être différente en fonction du téléphone utilisé. NB : Ne pas essayer les deux procédures en même temps, la connexion Bluetooth serait alors impossible.

Pour tout type d'appareil, la première étape obligatoire est d'activer le Bluetooth sur R-LINK :
Page d'accueil > Menu > Téléphone > Réglages > Gérer les appareils > « + » (en bas à droite de l'écran) > Activer Bluetooth.

La seconde étape obligatoire est d'activer le Bluetooth sur votre téléphone Android.

### Pour faire un appairage depuis votre téléphone Android

- Commencez par rendre visible le réseau Bluetooth de votre R-LINK : Page d'accueil > Menu > Téléphone > Message « Gérer les appareils »> NON > « + » (en bas à droite de l'écran) > « Rendre le R-LINK visible » : R-LINK est alors visible pendant 300 secondes.
- Effectuez ensuite une recherche des appareils Bluetooth depuis votre téléphone Android et choisissez l'appareil « Renault R-LINK ».
- Validez la procédure d'appairage en vérifiant le code proposé sur les deux appareils et acceptez la demande de connexion.
- Votre téléphone Android est à présent appairé au R-LINK. NB : Il se peut qu'un message vous demande d'entrer le code Bluetooth sur le Samsung. Dans ce cas veuillez entrer le numéro qui s'affiche sur R-LINK.

# Appairez votre téléphone Android avec R-LINK

Pour faire un appairage depuis R-LINK

- Procédez à la recherche automatique d'appareil Bluetooth depuis R-LINK : Page d'accueil > Menu > Téléphone > Message « Gérer les appareils » > OUI
- Choisissez votre téléphone Android.
- Validez la procédure d'appairage en vérifiant le code proposé sur les deux appareils et acceptez la demande de connexion.
- Votre téléphone Android est à présent appairé au R-LINK.